Precision 5530

Kurulum ve Teknik Özellikler kılavuzu



Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar

- () NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak önemli bilgiler sağlar.
- △ DİKKAT: DİKKAT, donanımda olabilecek hasarları ya da veri kaybını belirtir ve bu sorunun nasıl önleneceğini anlatır.
- M UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

© 2018 Dell Inc. veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. Dell, EMC ve diğer ticari markalar, Dell Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Bilgisayarınızı ayarlamak

1 Güç adaptörünü bağlayın.



2 Güç düğmesine basın.



- 3 Windows kurulumu tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin:
 - a Bir kablosuz ağa bağlanın.

Let's get connected
Pick a network and go online to finish setting up this device.
Connections
Pr Network Connected
Wi-Fi
•
(a. mana addates) taba
•
(ii, ***
Skip this step
G

b Microsoft hesabınızda oturum açın ya da yeni bir hesap oluşturun.

Make it yours	
Your Microsoft account opens a world of benefits. Learn more	
Email or phone	
Password	
Forgot my password	
No account? Create one!	
Microsoft privacy statement	
	Sign in

4 Dell uygulamalarını bulun.

Tablo 1. Dell uygulamalarını bulun.



Bilgisayarınızı kaydedin

Dell Yardım ve Destek







DestekYardımı — Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncelleyin

Kasa

Bu bölümde bağlantı noktaları ve konektörlerle birlikte çoklu şasi görünümleri gösterilmektedir ve FN kısayol tuşu kombinasyonları açıklanmaktadır.

Konular:

- Sisteme Genel Bakış
- Kısayol tuş kombinasyonları

Sisteme Genel Bakış



Rakam 1. İçeriden görünüm — arka

- 1 WLAN kartı
- 3 isi emici
- 5 sistem fanı
- 7 hoparlörler

- 2 M.2 PCle SSD
- 4 bellek modülleri
- 6 pil



Rakam 2. Önden Görünüm

- 1 lşık göstergeli güç düğmesi / lşık göstergesi olmayan parmak izi 2 okuyuculu güç düğmesi (isteğe bağlı)
- 3 Avuç içi dayanağı

- Klavye
- 4 Dokunmatik yüzey



Rakam 3. Önden Açık Görünüm

1 Kamera durum ışığı

2 Kamera



Rakam 4. Soldan Görünüm

- 1 Güç konektörü bağlantı noktası
- 3 HDMI bağlantı noktası
- 5 Mikrofonlu kulaklık girişi

- 2 PowerShare'e sahip USB 3,1 Gen 1 bağlantı noktası
- 4 Thunderbolt 3 Tip C bağlantı noktası



Rakam 5. Sağdan Görünüm

- 1 Bellek kartı okuyucu
- 3 Pil şarj durumu ışıkları
- 5 Noble wedge güvenlik yuvası

- 2 PowerShare'e sahip USB 3,1 Gen 1 bağlantı noktası
- 4 Pil şarj durumu düğmesi

Kısayol tuş kombinasyonları

Tablo 2. Kısayol tuş kombinasyonu

Fn tuş kombinasyonu	Precision 5530
Fn+ESC	Fn Geçişi
Fn+ F1	Hoparlör Sesini kapatma
Fn+ F2	Sesi Azaltma
Fn+ F3	Sesi Artırma
Fn+ F4	Geri Sarma
Fn+ F5	Oynat/Duraklat
Fn+ F6	İleri Sarma
Fn+ F8	Ekran Geçişi (Win + P)
Fn+ F9	Arama
Fn+ F10	Klavye Arka Işık Parlaklığını Artırma
Fn+ F11	Panel Parlaklığını Azaltma
Fn+ F12	Paneli Parlaklığını Artırma
Fn+ PrtScr	Kablosuz

Teknik özellikler

 NOT: Özellikler bölgeye göre değişebilir. Aşağıdaki teknik özellikler sadece yasaların bilgisayarınızla birlikte gönderilmesini şart koştuğu teknik özelliklerdir. Bilgisayarınızın yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için Windows işletim sisteminizdeki Yardım ve Destek öğesine gidin ve bilgisayarınız hakkındaki bilgileri gösteren seçimi yapın.

Konular:

- · Fiziksel özellikler
- Sistem bilgileri
- İşlemci özellikleri
- İşletim sistemi teknik özellikleri
- · Bellek özellikleri
- · Bağlantı noktası ve konnektör teknik özellikleri
- İletişim özellikleri
- Video özellikleri
- Ses özellikleri
- · Depolama teknik özellikleri
- Ekran özellikleri
- Klavye özellikleri
- Kamera
- Dokunmatik yüzey özellikleri
- · Güç kaynağı teknik özellikleri
- Pil
- · Güç adaptörü
- Güvenlik
- · Bilgisayar ortamı

Fiziksel özellikler

Tablo 3. Boyutlar ve ağırlık

Yükseklik	17 mm (0,66 inç)
Genişlik	357 mm (14,06 inç)
Derinlik	235 mm (9,26 inç)
Ağırlık	1,78 kg (3,93 lb) - Dokunmatik Olmayan / 2,04 kg (4,5 lb) - Dokunmatik

Sistem bilgileri

Tablo 4. Sistem bilgileri				
Yonga seti	Intel CM246			
DRAM veri yolu genişliği	64 bit genişliğinde kanallar			
FLASH EPROM	32 MB			
PCle veri yolu	en çok Gen3; 8 Gb/sn			

İşlemci özellikleri

 NOT: İşlemci numaraları performans ölçütü değildir. İşlemci bulunabilirliği, değişikliğe uğrayabilir ve bölgeye veya ülkeye göre değişebilir.

Tablo 5. İşlemci özellikleri

Tür	UMA Graphics
Intel Xeon E-2176M (6 çekirdekli 2,7 Ghz, 4,4 GHz Turbo, 12 MB 45 W)	Intel UHD Graphics P630
Intel 8. nesil Intel Core i9-8950HK,(6 çekirdekli 2,9 Ghz, 4,8 GHz Turbo, 12 MB 45 W)	Intel UHD Graphics 630
Intel 8. nesil Intel Core i7-8850H (6 çekirdekli 2,6 GHz, 4,3 GHz Turbo, 9 MB 45 W)	Intel UHD Graphics 630
Intel 8. nesil Intel Core i5-8300H (4 çekirdekli 2,3 GHz, 4,0 GHz Turbo, 8 MB 45 W)	Intel UHD Graphics 630

İşletim sistemi teknik özellikleri

Tablo 6. İşletim sistemi teknik özellikleri

Desteklenen işletim sistemleri

- · Microsoft 10 Windows Pro 64 bit
- Microsoft Windows 10 Home 64 bit
- Microsoft Windows 10 Pro National Academic (64 bit)
- Microsoft Windows 10 Home National Academic (64 bit)
- Microsoft Windows 10 Pro for Enterprise
- Microsoft windows 10 Pro for Workstation (64 bit)
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
- Ubuntu 16.04 LTS SP1 64 bit

Bellek özellikleri

Tablo 7. Bellek özellikleri

Minimum bellek yapılandırması	8 GB
Maksimum bellek yapılandırması	32 GB

Yuva sayısı	2 SoDIMM		
Yuva başına desteklenen maksimum bellek miktarı	16 GB		
Bellek seçenekleri	 8 GB DDR4 2666 MHz (8Gx1) 8 GB DDR4 2666 MHz (4Gx2) 12 GB DDR4 2666 MHz (8Gx1 + 4Gx1) 16 GB DDR4 2666 MHz (8Gx2) 16 GB DDR4 2666 MHz (16Gx1) 24 GB DDR4 2666 MHz (16Gx1 + 8Gx1) 32 GB DDR4 2666 MHz (16Gx2) () NOT: Bellek modülleri, müşteri tarafından değiştirilebilen		
	ünitelerdir (CRU) ve yükseltilebilir.		
	 (i) NOT: Core i5, i7 ve i9 CPU ile eşleştirilmiş 2666 MHz bellek yapılandırması 		
Tür	DDR4 SDRAM ECC olmayan bellek		
Hız	2666 MHz Core i5, i7 ve i9 işlemci		

Bağlantı noktası ve konnektör teknik özellikleri

Tablo 8. Bağlantı noktaları ve konektörler

USB	 PowerShare özellikli iki adet USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası Güç dağıtımı özellikli bir adet Thunderbolt 3 bağlantı noktası (USB 3.1 Gen 2 Tip C)
Güvenlik	Asal kilit yuvası
Ses	Bir adet kulaklık bağlantı noktası (kulaklık ve mikrofon kombo)
Video	HDMI 2.0 bağlantı noktası
Bellek Kartı okuyucu	SD 4.0

İletişim özellikleri

Tablo 9. İletişim özellikleri

Ağ adaptörü

Kablosuz

Kutu içinde sunulan USB-to-Ethernet Dongle üzerinden Ethernet.

- Intel Kablosuz-AC 9260 2x2 802.11ac + BT5.0 (vPro)
- · Qualcomm QCA6174A 2x2 802.11ac + BT5.0
- Bluetooth 5.0

Video özellikleri

Tablo 10. Video

Denetleyici	Tür	CPU Bağımlılığı	Grafik bellek türü	Kapasite	Harici ekran desteği	Maksimum çözünürlük
Intel UHD Graphics 630	UMA	Intel Core i5 - 8300H	Tümleşik	Paylaşılan sistem belleği	HDMI 2.0	HDMI: 1920x1080@ 60Hz
		Intel Core i7 - 8850				
		Intel Core i9 - 8950				
Intel UHD Graphics P630	UMA	Intel Xeon E-2176M	Tümleşik	Paylaşılan sistem belleği	HDMI 2.0	HDMI: 1920x1080@ 60Hz
NVIDIA Quadro P1000	Paylaşımsız	Yok	GDDR5	4 GB	HDMI 2.0	HDMI = 1920x1200 (PC Modu), 1920x1080 (TV modu, 1080p)
NVIDIA Quadro P2000	Paylaşımsız	Yok	GDDR5	4 GB	HDMI 2.0	HDMI = 1920x1200 (PC Modu), 1920x1080 (TV modu, 1080p)

Ses özellikleri

Tablo 11. Ses özellikleri

Denetleyici	Waves MaxxAudio Pro
Tür	Tümleşik
Arayüz	Yüksek kaliteli hoparlörlerÇift dizi mikrofonlar

Depolama teknik özellikleri

Tablo 12. Depolama teknik özellikleri

Tür	Form faktörü	Arayüz	Kapasite
Katı Hal Sürücüsü (SSD)	M.2 PCIe SSD	8 Gb/sn'ye kadar PCle	2 TB SSD'ye kadar 256 GB
Sabit sürücü (HDD)	2,5 inç SATA HDD	SATA, 6 Gb/sn'ye kadar	500 GB / 1 TB/ 2 TB HDD

Ekran özellikleri

Tablo 13. Ekran özellikleri

Tür	 15,6 inç UltraSharp FHD IPS (1920x1080) Geniş Açılı Parlama Önleyici LED arkadan aydınlatmalı Premium Panel Garantisi (%72 renk skalası) 15.6 inc UltraSharp UHD IG70 (3840x2160) Dokumatik Genis
	Açılı LED arkadan aydınlatmalı Premium Panel Garantisi (%100 Minimum Adobe renk skalası)
Lüminans/Parlaklık (tipik)	 400 nit (FHD %72 renk skalası) 360 nit (UHD Adobe %100 renk skalası)
Yükseklik (Etkin alan)	 FHD - 194,5 mm (7,66 inç) UHD - 194,5 mm (7,66 inç)
Genişlik (Etkin alan)	 FHD - 345.6 mm (13.61 inç) UHD - 345.6 mm (13,55 inç)
Diyagonal	 FHD - 396.52 mm (15,61 inç) UHD - 396.52 mm (15,61 inç)
Megapiksel	 FHD - 2,07 UHD - 8.29
İnç Başına Piksel (PPI)	 FHD - 141 UHD - 282
Kontrast oranı	 FHD - 1500:1 UHD - 1500:1
Yenileme hızı	60 Hz
Yatay görüntüleme açısı (min)	+/- 89 derece
Dikey görüntüleme açısı (min)	+/- 89 derece
Piksel aralığı	 FHD - 0,18 mm UHD - 0,09 mm
Güç tüketimi (maks)	 4,22 W (FHD %72 renk skalası) 9,23 W (UHD Adobe %100 renk skalası)

Klavye özellikleri

Tablo 14. Klavye özellikleri

Tuş sayısı 80 (ABD) ve Kanada) • 81 (Avrupa) . 82 (Brezilya) • 84 (Japonya) Boyut Tam boyutlu • X= 19,05 mm anahtar derecesi Y= 18,05 mm anahtar derecesi . Arkadan aydınlatmalı klavye Değişken parlaklık seviyelerini kolay etkinleştirme/devre dışı bırakma için kısayol <Fn+F10 Tuşu> Düzen QWERTY/AZERTY/Kanji **Kamera**

Tablo 15. Kamera özellikleri

Çözünürlük

HD Kamera:

.

- . Fotoğraf: 0,92 megapiksel
- Video: 30 fps'de 1280x720 •

Kamera - 66 derece

Köşegen görüntüleme açısı

Dokunmatik yüzey özellikleri

Tablo 16. Dokunmatik yüzey özellikleri

Çözünürlük Yatay: 1952 . Dikey: 3220 Boyutlar . ٠ Çoklu dokunmatik

- Genişlik: 4,03 inç (102,40 mm)
- Yükseklik: 2,45 inç (62,40 mm)
- 5 parmağı destekler

Güç kaynağı teknik özellikleri

Tablo 17. Güç kaynağı	
Giriş Voltajı	100–240 VAC, 50–60 Hz
Giriş akımı (maksimum)	• 130 W AC Adaptörü
Pil	
Tablo 18. Akü özellikleri	
Tür	 56 WHr lityum-iyon 3 hücreli pil 97 WHr lityum-iyon 6 hücreli pil
Boyut	 56 WHr lityum-iyon Uzunluk: 223,2 mm (8,79 inç) Genişlik: 71,8 mm (2,83 inç) Yükseklik: 7,2 mm (0,28 inç) Ağırlık: 250,00 g (0,55 lb) 97 WHr lityum-iyon Uzunluk: 332 mm (13,07 inç) Genişlik: 96,0 mm (3,78 inç) Yükseklik: 77 mm (0,30 inc)
	 Ağırlık: 450,00 g (0,992 lb)
Ağırlık (maksimum)	450,00 g (0,992 lb)
Voltaj	 56 WHr - 11,4 VDC 97 WHr - 11,4 VDC
Çalışma ömrü	300 boşalma/yeniden şarj döngüsü
Bilgisayar kapalı durumdayken şarj süresi (yaklaşık)	4 saat
Çalışma süresi	Çalışma şartlarına göre farklılık gösterir ve yoğun güç harcayan bazı durumlarda önemli ölçüde azalabilir
Sıcaklık aralığı: Çalışma	0°C ila 35°C (32°F ila 95°F)
Sıcaklık aralığı: Depolama	-40°C ila 65°C (-40°F ila 149°F)
Düğme pil	ML1220

Güç adaptörü

Tablo 19. Güç adaptörü teknik özellikleri

Tür	130 W adaptör
Giriş Voltajı	100 VAC – 240 VAC
Bağdaştırıcı boyutu	Yükseklik: 22 mm (0,86 inç)
	Genişlik: 66 mm (2,59 inç)
	Derinlik: 143 mm (5,62 inç)
Giriş frekansı	50 Hz – 60 Hz
Çıkış akımı	130 W - 6,67 A (sürekli)
Dereceli çıkış voltajı	19,5 VDC
Sıcaklık aralığı (Çalışma)	0° - 40°C (32° - 104°F)
Sıcaklık aralığı (Çalışma Dışı)	40° - 70° C (-40° - 158° F)

Güvenlik

Tablo 20. Güvenlik

Güvenlik Donanımı

Güvenilir Platform Modülü (TPM) 2.0 - Sistem kartına tümleşik

Bilgisayar ortamı

Havadan geçen madde düzeyi: ISA-S71.04-1985 ile tanımlanan biçimde G1

Tablo 21. Bilgisayar ortamı

	Çalışma	Depolama
Sıcaklık aralığı	0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)	-40°C ila 65°C (-40°F ila 149°F)
Bağıl nem (en yüksek)	%20 ila %80 (yoğuşmasız)	%5 ila %95 (yoğuşmasız)
Titreşim (maksimum)	0,66 Grms'de 2 ila 600 Hz	1,3 Grms'de 2 ila 600 Hz
Darbe (maksimum)	2 msn +/- %5 darbe süresi ile 140 G (70 inç/ sn'ye eşdeğer)	2 msn +/- %5 darbe süresi ile 160 G (80 inç/ sn'ye eşdeğer)
Yükseklik (en çok):	0 ila 3048 m (0 ila 10.000 ft); 0°ila 40°C (32° ila 104°F)	0 m - 10668 m (0 ft - 35.000 ft)

* Kullanıcı ortamını uyaran rastgele titreşim tayfı kullanılarak ölçülmüştür.

† Sabit sürücü kullanımda iken 2 ms yarım sinüs darbesi kullanarak ölçülmüştür.

‡ Sabit sürücü kafası sabit durma konumunda iken 2 ms yarım sinüs darbesi kullanarak ölçülmüştür.

Sistem Kurulumu

4

Konular:

- Önyükleme Sırası
- Gezinti tuşları
- · Sistem kurulum seçenekleri
- · Sistem Kurulum Seçenekleri
- · Windows'ta BIOS Güncelleme
- · Sistem ve kurulum parolası

Önyükleme Sırası

Önyükleme Sırası, Sistem Kurulumu tanımlı önyükleme aygıt sırasını atlamanıza ve doğrudan belirli bir aygıta önyükleme yapmanıza olanak verir (örneğin optik sürücü veya sabit sürücü). Kendi Kendine Test (POST) açık olduğu sırasında, Dell logosu görüntülendiğinde şunları yapabilirsiniz:

- F2 tuşuna basarak Sistem Kurulumunu açın
- · F12 tuşuna basarak bir defalık önyükleme menüsünü açın

Tek seferlik önyükleme menüsü, tanılama seçeneği de dahil olmak üzere önyükleme yapabileceğiniz aygıtları görüntüler. Önyükleme menüsü seçenekleri şunlardır:

- · Çıkarılabilir Sürücü (varsa)
- STXXXX Sürücüsü

NOT: XXX, SATA sürücü numarasını belirtir.

- Optik Sürücü (varsa)
- · SATA Sabit Sürücü (varsa)
- Tanılamalar

() NOT: Diagnostics (Tanılamalar) seçildiğinde, ePSA diagnostics (ePSA tanılama) ekranı görüntülenir.

Önyükleme sırası ekranı aynı zamanda System Setup (Sistem Kurulumu) ekranına erişme seçeneğini de görüntüler.

Gezinti tuşları

NOT: Sistem Kurulum seçeneklerinin çoğunda yaptığınız değişiklikler kaydedilir ancak siz sistemi yeniden başlatana kadar etkili olmaz.

Tuşlar	Navigasyon
Yukarı ok	Bir önceki alana gider.
Aşağı ok	Bir sonraki alana gider.
Enter	Seçilen alanda (varsa) bir değer seçer veya alandaki bağlantıyı izleyin
Boşluk çubuğu	Varsa, bir açılan-listeyi genişletir veya daraltır.
Tab	Bir sonraki odaklanılan alana geçer.

Navigasyon

() NOT: Sadece standart grafik tarayıcı için.

Esc

Siz ana sayfayı görüntüleyinceye kadar önceki sayfaya gider. Ana ekranda Esc tuşuna bastığınızda, kaydedilmemiş değişiklikleri kaydetmenizi ve sistemi yeniden başlatmanızı isteyen bir mesaj görüntülenir.

Sistem kurulum seçenekleri

() NOT: ve takılı aygıtlara bağlı olarak bu bölümde listelenen öğeler görünebilir veya görünmeyebilir.

Sistem Kurulum Seçenekleri

() NOT: Bilgisayarınıza ve takılı aygıtlarına bağlı olarak, bu bölümde listelenen öğeler görünebilir veya görünmeyebilir.

Tablo 22. Main (Ana)

Seçenek	Açıklama
System Time/Date	Tarihi ve saati değiştirmenize olanak tanır.
BIOS Version	BIOS sürümünü gösterir.
Product Name	Ürün adını gösterir
	Dell Precision 5530 (Varsayılan Ayar)
Service Tag	Servis etiketini gösterir.
Asset Tag	Varlık etiketini gösterir.
	Yok (Varsayılan Ayar)
СРИ Туре	CPU tipini gösterir
CPU Speed	CPU hızını gösterir
CPU ID	CPU kimliğini gösterir
CPU Önbellek	CPU önbelleği büyüklüklerini gösterir.
Fixed HDD	HDD tipini ve büyüklüğünü gösterir.
mSATA Device	mSATA aygıtı tipini ve büyüklüğünü gösterir.
AC Adapter Type	AC adaptörü tipini gösterir.
	Yok (Varsayılan Ayar)
System Memory	Sistem belleği büyüklüğünü gösterir.
Extended Memory	Genişletilmiş belleğin büyüklüğünü gösterir.
Memory Speed	Bellek hızını gösterir.
Keyboard Type	Klavye türünü gösterir.
	Backlite (Arka İşıklandırmalı) (Varsayılan Ayar)

Tablo 23. Gelişmiş

Seçenek	Açıklama
Intel (R) Speedstep (TM)	Intel SpeedStep özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dısı bırakmanızı sağlar.

Seçenek	Açıklama
	Enabled (Etkin) (Varsayılan Ayar)
Virtualization	Bu seçenek Virtual Machine Monitör'ün (VMM), Intel Virtualization Technology tarafından sunulan ek donanım özelliklerini kullanıp kullanamayacağını belirler. Sanallaştırma özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Enabled (Etkin) (Varsayılan Ayar)
Çoklu Çekirdek Desteği	İşlemcide bir çekirdeğin mi yoksa birden çok çekirdeğin mi etkinleştirileceğini belirtir. All (Tümü) (Varsayılan Ayar)
Intel TurboBoost	İşlemcinin Intel TurboBoost modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Enabled (Etkin) (Varsayılan Ayar)
C-States Kontrolü	Bu seçenek ek işlemci uyku durumlarını etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Enabled (Etkin) (Varsayılan Ayar)
Ses	Tümleşik ses denetleyicisini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır. Enabled (Etkin) (Varsayılan Ayar)
Klavye Aydınlatma	Bu alan, klavye aydınlatma özelliğinin işletim modunu seçmenize olanak tanır. Disabled (Devre Dışı) (Varsayılan Ayar)
USB Configuration	Tümleşik USB denetleyicisini yapılandırmanızı sağlar.
	Varsayılan Olarak Etkin: Enable Boot Support (Önyükleme Desteğini Etkinleştir), Enable Thunderbolt Ports (Thunderbolt Bağlantı Noktalarını Etkinleştir); Always Allow Dell Docks (Dell Bağlantı İstasyonlarına Her Zaman İzin Ver); Enable External USB Port (Harici USB Bağlantı Noktasını Etkinleştir)
Touchscreen	Bu alan, dokunmatik yüzeyin etkin mi yoksa devre dışı mı olacağını denetler. Enabled (Etkin) (Varsayılan Ayar)
AC Davranışı	AC takılı olduğunda sistemin otomatik olarak açılmasına (Kapalı veya Uyku Durumunda olduğunda) olanak tanır.
Wake On LAN	Bilgisayarın özel bir LAN ile tetiklendiğinde kapalı durumdan açılmasına olanak tanır. Disabled (Devre Dışı) (Varsayılan Ayar)
Gelişmiş Pil Şarjı Yapılandırması	Pilin sağlık durumunu maksimum düzeye çıkarırken iş günü boyunca yoğun kullanımı desteklemeyi de sürdürür. Disabled (Devre Dışı) (Varsayılan Ayar)
Block Sleep	İşletim sistemi ortamında uyku durumuna (S3 durumu) geçmeyi önlemenizi sağlar. Disabled (Devre Dışı) (Varsayılan Ayar)
Auto On Time	Sistemin otomatik olarak açılmasını istediğiniz saati ayarlar. Disabled (Devre Dışı) (Varsayılan Ayar)
Peak Shift	Talebin maksimum düzeye çıktığı zamanlarma AC güç kullanımını en aza indirir. Disabled (Devre Dışı) (Varsayılan Ayar)
USB Uyandırma Desteği	USB aygıtlarının sistemi Bekleme durumundan uyandırmasını etkinleştirmenizi sağlar. Enabled (Etkin) (Varsayılan Ayar)

Seçenek	Açıklama
LCD Parlaklığı	Bu seçenekler Pil ve AC gücü için bağımsız olarak panel parlaklığını ayarlar.
USB Emulation	USB Öykünmesi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
	Enabled (Etkin) (Varsayılan Ayar)
USB PowerShare	USB PowerShare özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
	Enabled (Etkin) (Varsayılan Ayar)
USB Uyandırma Desteği	Bu seçenek USB aygıtlarının sistemi bekleme durumundan uyandırmasını etkinleştirmenizi sağlar. Disable (Devre dışı bırak) (Varsayılan Ayar)
SATA Operation	SATA İşlemleri bilgilerini gösterir.
Adapter Warnings	Adaptör Uyarıları özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
Multimedia Key Behaviour	Function Key (Fonksiyon Tuşu) (Varsayılan Ayar)
Battery Health	Pil sağlığı bilgisini gösterir.
Battery Charge Configuration	Adaptive (Uyarlanabilir) (Varsayılan Ayar)
Çeşitli Aygıtlar	Çeşitli tümleşik sürücüleri etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Seçenekler:
	 External USB Ports (Harici USB Bağlantı Noktaları) - Etkin (Varsayılan Ayar)

 USB Debug (USB Hata Ayıklama) - Devre Dışı (Varsayılan Ayar)

Tablo 24. Güvenlik

Seçenek	Açıklama
Unlock Setup Status	Unlocked (Kilit Açık) (Varsayılan Ayar)
Admin Password Status	Yönetici parolasının durumunu gösterir. Varsayılan Ayar: Not set (Belirlenmedi)
System Password Status	Sistem parolasının durumunu gösterir. Varsayılan Ayar: Not set (Belirlenmedi)
HDD Password Status	Sistem parolasının durumunu gösterir. Varsayılan Ayar: Not set (Belirlenmedi)
Asset Tag	Varlık etiketini değiştirmenize olanak tanır.
Admin Password	Yönetici (admin) parolasını ayarlamanızı, değiştirmenizi veya silmenizi sağlar.
	(i) NOT: Sistem veya sabit sürücü parolasını ayarlamadan önce yönetici parolasını ayarlamanız gerekir.
	 NOT: Başarılı parola değişiklikleri hemen etkin olur.
	() NOT: Yönetici parolasının otomatik olarak silinmesi sistem parolasını ve sabit sürücü parolasını otomatik olarak siler.

Seçenek	Açıklama
	(j) NOT: Başarılı parola değişiklikleri hemen etkin olur.
System Password	Sistem parolasını ayarlamanızı, değiştirmenizi veya silmenizi sağlar.
	i NOT: Başarılı parola değişiklikleri hemen etkin olur.
HDD Password	Yönetici parolasını ayarlamanızı, değiştirmenizi veya silmenizi sağlar.
Güçlü Parola	Bu alan, en az bir büyük harf ve bir küçük harf içeren, en az 8 karakter uzunluğunda olan güçlü parolaların kullanımını zorunlu tutar.
Parola Değiştirme	Yönetici parolası ayarlandığında, bir Sistem parolası ve Sabit Sürücü parolası belirlemek için izinleri etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Varsayılan Ayar: Permitted (Kilit Açık)
Parola Baypas	Bu seçenek, sistemin yeniden başlatılması sırasında Sistem (Önyükleme) parolası ve dahili HDD parolası istemlerini atlamanızı sağlar. Disabled (Devre Dışı) (Varsayılan Ayar)
Parola yapılandırması	Bu alanlar Admin ve Sistem parolaları için izin verilen maksimum karakter sayısını denetler.
Computrace	İsteğe bağlı Computrace yazılımını etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Seçenekler şunlardır:
	 Deactivate (Devre Dışı Bırak) (Varsayılan Ayar) Activate (Etkinleştir)
	 NOT: Activate (Etkinleştir) ve Disable (Devre Dışı) seçenekleri özelliği kalıcı olarak etkinleştirecek ya da devre dışı bırakacaktır ve başka bir değişikliğe izin verilmeyecektir.
TPM Security	Bu seçenek, sistemdeki Güvenli Platform Modülünün (TPM) etkin olup olmadığını ve işletim sistemiyle görülüp görülmediğini kontrol etmenizi sağlar. Devre dışı bırakıldığında, BIOS POST Sırasında TPM'yi açmaz. TPM, işletim sistemi açısından işlevsiz ve görünmez durumda olur. Etkinleştirildiğinde, BIOS POST Sırasında TPM'yi açar, böylece işletim sistemi tarafından kullanılabilir. Bu seçenek varsayılan olarak etkindir (Enable).
	(i) NOT: Bu seçeneği devre dışı bırakmak TPM'de yaptığınız herhangi bir ayarı değiştirmez ve orada sakladığınız herhangi bir bilgiyi veya anahtarı silmez ya da değiştirmez. Yalnızca kullanılamaması için TPM'yi kapatır. Bu seçeneği yeniden etkinleştirdiğinizde, TPM aynı devre dışı bırakılmadan önce olduğu gibi çalışır.
	(j) NOT: Bu seçenekte yaptığınız değişiklikler anında etkili olur.
UEFI Kapsülü Güvenlik Durumu Güncelleştirmeleri	Bu seçenek, bu sistemin UEFI kapsülü güncelleme paketleri aracılığıyla BIOS güncellemelerine izin verip vermediğini denetler. Enabled (Etkin) (Varsayılan Ayar)
CPU XD Desteği	Bu seçenek, işlemci için Execute Disable (Devre Dışı Bırakmayı Çalıştır) modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Enabled (Etkin) (Varsayılan Ayar)
OROM Keyboard Access	Bu seçenek, kullanıcıların önyükleme sırasında kısayol tuşları aracılığıyla Option ROM configuration (İsteğe Bağlı ROM yapılandırması) ekranlarına girip giremeyeceğini belirler.

Tablo 25. Boot (Önyükleme)

Seçenek	Açıklama
Boot List Option	Varsayılan Ayar: Legacy
Güvenli Önyükleme	Bu seçenek, Secure Boot (Güvenli Önyükleme) özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
	 Disabled (Devre Dışı) (Varsayılan Ayar) - Windows 10

Eski Secenek ROM'u Yükle

Uzman Anahtar Yönetimi

Intel Software Guard Extensions

Açıklama

Enabled (E	Etkin) -	Windows	10
------------	----------	---------	----

Bu seçenek, Eski Seçeneği Yükleme özelliğini etkinlestirir veya devre dısı bırakır.

- Enabled (Etkin) (Varsayılan Ayar) Windows 10
- Disabled (Devre Dışı) Windows 10

Expert Key Management (Uzman Anahtar Yönetimi), PK, KEK, db ve dbx güvenlik anahtarı veritabanlarının değiştirilebilmesini sağlar. **Disabled (Devre Dışı)** (Varsayılan Ayar)

Intel SGX Enabled (Intel SGX Etkin): Ana işletim sistemi bağlamında kod çalıştırmak/hassas bilgileri depolamak amacıyla güvenli bir ortam sağlamak için Intel Yazılım Koruma Uzantılarını (SGX) etkinleştirir. **Software Controlled (Yazılımla Denetlenen)** (Varsayılan Ayar)

Bilgisayarın bir işletim sistemi bulmaya çalışma sırasını belirler.

- 1st Boot Priority (Birinci Önyükleme Önceliği) [CD/DVD/CD-RW Sürücü]
- 2nd Boot Priority (İkinci Önyükleme Önceliği) [Ağ]
- 3rd Boot Priority (Üçüncü Önyükleme Önceliği) [mini SSD]
- 4th Boot Priority (Dördüncü Önyükleme Önceliği) [USB Depolama Aygıtı]
- 5th Boot Priority (Beşinci Önyükleme Önceliği) [Sabit Disk]
- 6th Boot Priority (Altıncı Önyükleme Önceliği) [Disket Sürücü]

Belirli güç adaptörlerini kullandığınızda sistemin uyarı mesajları görüntüleyip görüntülemeyeceğini seçmenize olanak tanır. **Enabled (Etkin)** (Varsayılan Ayar)

Belirli hataların oluşması durumunda SupportAssist OS Recovery (SupportAssist İşletim Sistemi Kurtarma) aracı için önyükleme akışını etkinleştirir veya devre dışı bırakır. **Enabled (Etkin)** (Varsayılan Ayar)

Dahili klavyede yerleşik tuş takımını etkinleştirmek için iki yöntemden birini seçmenizi sağlar. Varsayılan olarak Fn Key Only **Enabled** (Yalnızca Fn Tuşu Etkin) durumdadır.

Bu seçenek, bazı uyum adımlarını devre dışı bırakarak önyükleme işlemini hızlandırabilir. **Minimal (Minimum)** (Varsayılan Ayar)

Önyükleme öncesinde POST mesajlarını görmek için fazladan bir gecikme oluşturur.

Bu seçenek önyükleme işleminin yalnızca uyarılar veya hatalar algılandığında duraklatılmasına neden olur. **Enabled (Etkin)** (Varsayılan Ayar)

Hangi kablosuz aygıtların Kablosuz Anahtar tarafından kontrol edilebileceğini belirler. WLAN and Bluetooth Enabled (WLAN ve Bluetooth Etkin) (Varsayılan Ayar)

Set Boot Priority

Adapter Warnings

SupportAssist İşletim Sistemi Kurtarma

Keypad (embedded)

Fastboot

BIOS POST Zamanını Uzatma

Uyarılar ve Hatalar

Kablosuz Anahtar

Yardımcı Destek Sistem Çözünürlüğü

Açıklama

Auto OS Recovery Threshold (Otomatik İşletim Sistemi Kurtarma Eşiği): SupportAssist Sistem Çözümleme Konsolu ve Dell İşletim Sistemi Kurtarma Aracı için otomatik önyükleme akışını denetler. 2 ayarı varsayılan ayardır

Tablo 26. Exit (Çıkış)

Seçenek	Açıklama
Save Changes and Reset	Yaptığınız değişiklikleri kaydetmenizi sağlar.
Discard Changes and Reset	Yaptığınız değişiklikleri geri almanızı sağlar.
Restore Defaults	Varsayılan ayarları geri almanıza olanak tanır
Discard Changes	Yaptığınız değişiklikleri geri almanızı sağlar.
Save Changes	Yaptığınız değişiklikleri kaydetmenizi sağlar.

Windows'ta BIOS Güncelleme

Sistem kartını değiştirirken veya bir güncelleme hazır olduğunda BIOS'unuzu da (Sistem Kurulumu) güncellemenizi öneririz. Dizüstü bilgisayarlarda, bilgisayar pilinizin tamamen şarj edilmiş olduğundan ve bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olun

- NOT: BitLocker etkinleştirilmişse, sistem BIOS'u güncellemesinden önce askıya alınmalı ve BIOS güncellemesi tamamlandığında tekrardan etkinleştirilmelidir.
- 1 Bilgisayarı yeniden başlatın.
- 2 Dell.com/support adresine gidin.
 - Service Tag (Servis Etiketi) veya Express Service Code (Hızlı Servis Kodu) bilgilerini girip Submit (Gönder) düğmesine tıklayın.
 - Detect Product (Ürün Algıla) seçeneğine tıklayın ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.
- 3 Servis Etiketinizi algılayamıyor veya bulamıyorsanız, Choose from all products (Tüm ürünlerden seç'e tıklayın).
- 4 Listeden Products (Ürünler) kategorisini seçin.

NOT: Ürün sayfasına ulaşmak için ilgili kategoriyi seçin

- 5 Bilgisayar modelinizi seçtiğinizde, bilgisayarınızın Product support (Ürün desteği) sayfası görüntülenir.
- 6 Get drivers (Sürücüleri AI) öğesine ve Drivers and Downloads (Sürücüler ve İndirilenler) öğesine tıklayın. Sürücüler ve İndirilenler sekmesi açılır.
- 7 Find it myself'e (Kendi kendime bul) tiklayın.
- 8 BIOS sürümlerini görüntülemek için **BIOS**'a tıklayın.
- 9 En son BIOS dosyasını belirleyip **Download (İndir)** üzerine tıklayın.
- 10 Please select your download method below (Lütfen aşağıdaki pencereden indirme yönteminizi seçin) penceresinde tercih ettiğiniz indirme yöntemini seçin; Download File (Dosyayi İndir)'e tıklayın.
 A dada File Download (Dosya İndirme) asaya adada below (Dosyayi İndir)'e tıklayın.
 - Ardından File Download (Dosya İndirme) penceresi açılır.
- 11 Dosyayı bilgisayarınıza kaydetmek için **Save** öğesine tıklayın.
- 12 Bilgisayarınıza güncelleştirilmiş BIOS ayarlarını kurmak için **Run**'a tıklayın. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- () NOT: BIOS sürümünüzü üç sürümden fazla güncellememeniz önerilir. Örneğin: BIOS'u 1.0'dan 7.0'a güncellemek istiyorsanız önce sürüm 4.0'ı yükleyip ardından sürüm 7.0'ı yükleyin.

Sistem ve kurulum parolası

Tablo 27. Sistem ve kurulum parolasi

Parola türü	Açıklama
System Password (Sistem Parolası)	Sisteminize oturum açmak için girmeniz gereken paroladır.
Setup password (Kurulum parolası)	Bilgisayarınızın BIOS ayarlarına erişmek ve burada değişiklikler vapmak için girmeniz gereken paroladır.

Bilgisayarınızı güvenceye almak için bir sistem parolası ve bir kurulum parolası oluşturabilirsiniz.

- DİKKAT: Parola özellikleri, bilgisayarınızdaki veriler için temel bir güvenlik seviyesi sağlar.
- 🛆 DİKKAT: Kilitli değilse veya sahipsiz bırakılmışsa, bilgisayarınızdaki verilere herkes erişebilir.
- (i) NOT: Sistem ve kurulum parolası özelliği devre dışı bırakılır.

Bir sistem parolası ve kurulum parolası atama

Yeni bir Sistem Parolası'nı yalnızca durum Ayarlı Değil olduğunda atayabilirsiniz.

Sistem kurulumuna girmek için, gücü açtıktan veya yeniden başlattıktan hemen sonra F2 tuşuna basın.

- System BIOS (Sistem BIOS'u) veya System Setup (Sistem Kurulumu) ekranında, Security (Güvenlik) öğesini seçin ve Enter'a basın.
 Security (Güvenlik) ekranı görüntülenir.
- 2 **System Password** (Sistem Parolası) öğesini seçin ve **Enter the new password** (Yeni parolayı girin) alanında bir parola oluşturun. Sistem parolasını atamak için şu yönergeleri kullanın:
 - Bir parola en çok 32 karaktere sahip olabilir.
 - · Parola 0 ila 9 arasındaki sayıları içerebilir.
 - · Yalnızca küçük harfler geçerlidir, büyük harflere izin verilmez.
 - · Yalnızca şu özel karakterlere izin verilir: boşluk, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
- 3 Confirm new password (Yeni parolayı onaylayın) alanında önceden girdiğiniz sistem parolasını yazın ve OK (Tamam) öğesine tıklayın.
- 4 Esc tuşuna bastığınızda, bir mesaj görüntülenerek değişiklikleri kaydetmenizi sağlar.
- 5 Değişiklikleri kaydetmek için Y tuşuna basın.

Bilgisayar yeniden başlatılır.

Mevcut sistem kurulum parolasını silme veya değiştirme

Mevcut Sistem ve/veya Kurulum parolasını silmeyi ya da değiştirmeyi denemeden önce, **Parola Durumu**'nun Kilitli (Sistem Kurulumunda) olduğundan emin olun. **Parola Durumu** Kilitli ise mevcut Sistem veya Kurulum parolasını silemezsiniz veya değiştiremezsiniz. Sistem Kurulumuna girmek için, gücü açtıktan veya yeniden başlattıktan hemen sonra F2 tuşuna basın.

- System BIOS veya System Setup ekranında, System Security öğesini seçip Enter tuşuna basın.
 System Security ekranı görüntülenir.
- 2 System Security ekranında, Password Status Unlocked olduğunu doğrulayın.
- 3 System Password öğesini seçin, mevcut sistem parolasını değiştirin veya silin ve Enter veya Tab tuşuna basın.
- 4 Setup Password öğesini seçin, mevcut sistem parolasını değiştirin veya silin ve Enter veya Tab tuşuna basın.

NOT: Sistem ve/veya Kurulum parolasını değiştiriyorsanız sorulduğunda yeni parolayı yeniden girin. Sistem ve/veya Kurulum parolasını siliyorsanız sorulduğunda silme işlemini onaylayın.

- 5 Esc tuşuna bastığınızda, bir mesaj görüntülenerek değişiklikleri kaydetmenizi sağlar.
- 6 Değişiklikleri kaydetmek ve System Setup'tan çıkmak için Y tuşuna basın. Bilgisayar yeniden başlatılır.



Bu bölümde desteklenen işletim sistemlerine ilişkin ayrıntılar ve sürücülerin nasıl yükleneceğine ilişkin yönergeler verilmiştir.

Konular:

- · Desteklenen işletim sistemleri
- sürücülerini indirme
- Chipset sürücüsünü indirme

Desteklenen işletim sistemleri

Bu konuda Precision 5530 için desteklenen işletim sistemleri listelenir.

Tablo 28. Desteklenen işletim sistemleri

Desteklenen işletim sistemleri

Windows 10

Açıklama

- Microsoft 10 Windows Pro 64 bit
- Microsoft Windows 10 Home 64 bit
- Microsoft Windows 10 Pro National Academic (64 bit)
- · Microsoft Windows 10 Home National Academic (64 bit)
- Microsoft Windows 10 Pro for Enterprise
- Microsoft windows 10 Pro for Workstation (64 bit)

Diğer

- Ubuntu 16.04 LTS SP1 64 bit
- RedHat Enterprise Linux 7.5

sürücülerini indirme

- 1 açın.
- 2 Dell.com/support adresine gidin.
- 3 Product Support (Ürün Desteği) seçeneğine tıklayın, Servis Etiketini girin ve Submit (Gönder) öğesine tıklayın.

🕕 NOT: Servis Etiketiniz yoksa modelinize göz atmak için otomatik algılama özelliğini kullanın veya el ile arayın.

- 4 Drivers and Downloads (Sürücüler ve Yüklemeler) öğesini tıklatın.
- 5 yüklü olan işletim sistemini seçin.
- 6 Sayfayı aşağı doğru kaydırın ve yüklenecek sürücüyü seçin.
- 7 için sürücü indirmek amacıyla Download File (Dosyayı İndir) seçeneğine tıklayın.
- 8 İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, sürücü dosyasını kaydettiğiniz klasöre gidin.
- 9 Sürücü dosyası simgesine çift tıklayın ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Chipset sürücüsünü indirme

- 1 Bilgisayarı açın.
- 2 **Dell.com/support** adresine gidin.
- 3 **Product Support (Ürün Desteği)** seçeneğine tıklayın, bilgisayarınızın Servis Etiketini girin ve ardından **Submit (Gönder)** düğmesine tıklayın.

i) NOT: Servis Etiketiniz yoksa, otomatik algılama özelliğini kullanın veya bilgisayar modelinize manuel olarak göz atın.

- 4 Drivers and Downloads (Sürücüler ve Yüklemeler) öğesini tıklatın.
- 5 Bilgisayarınızda yüklü olan işletim sistemini seçin.
- 6 Sayfayı aşağı doğru kaydırın, **Chipset** seçeneğini genişletin ve chipset sürücüsünü seçin.
- 7 Yonga seti sürücüsünün en son sürümünü bilgisayarınıza indirmek için **Download File (Dosyayı İndir)** düğmesine tıklayın.
- 8 İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, sürücü dosyasını kaydettiğiniz klasöre gidin.
- 9 Chipset sürücü dosyası simgesine çift tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.



Dell'e Başvurma

NOT: Etkin bir Internet bağlantınız yoksa, başvuru bilgilerini satış faturanızda, irsaliyede, fişte veya Dell ürün kataloğunda bulabilirsiniz.

Dell birden fazla çevrimiçi ve telefon tabanlı destek ve servis seçeneği sunar. Kullanılabilirlik ülkeye ve ürüne göre değişir ve bazı hizmetler bulunduğunuz bölgede olmayabilir. Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili konularda Dell'e başvurmak için:

- 1 **Dell.com/support** adresine gidin.
- 2 Destek kategorinizi seçin.
- 3 Sayfanın altındaki Ülke/Bölge Seçin açılan menüsünden ülkenizi veya bölgenizi doğrulayın.
- 4 Gereksiniminize uygun hizmet veya destek bağlantısını seçin.